



# 사용 설명서 (UNICORD-CH-01A)


## 제품 명칭




## 충전 방법



1. 220V 콘센트에 파워코드를 연결하세요.  
 콘센트의 정격 전류를 확인후 충전하세요. 노후화된(손상/부식 등) 콘센트에서 충전하지 마세요.




2. 충전 커넥터의 손잡이를 잡고 차량 인렛에 연결하세요.  
 (충분히 밀어주세요)




3. 충전 시 ICCB와 충전 커넥터에 파란색 LED가 점멸/점등됩니다.  
 ※ 충전 시작음 : 뽀-뽀-뽀---

## 충전 중단




1. 충전 커넥터 분리  
 ① 버튼을 누르세요  
 ② 충전 커넥터를 잡아 당기세요.

⚠ 차량 인렛 잠금장치에 의해 분리되지 않을 경우 도어 잠금 해제 후 시도해주세요.



2. 파워 코드를 콘센트와 분리하세요.

## 스위치 사용 방법





1. 충전 전류 조절  
 충전 전/중 터치스위치로 (2초 이내 누름) 충전전류를 조절할 수 있습니다.



2. 충전 강제 중단  
 충전 중 터치스위치로 (2초 이상 누름) 충전을 중단 할 수 있습니다.

# 상태 표시



- 충전 대기중
- 충전중
- 오류 발생



※ 사용전에 콘센트 정격 및 상태를 확인하여 주세요.  
 ※ 연장선이나 젠더 사용시 화재의 원인이 될 수 있으니 사용에 주의하세요.

(주) 유니코아테크놀로지

경기도 의왕시 오봉신단3로 25  
 더리브비즈원 1동 1316호

TEL : 031-462-8025 / FAX : 031-462-2427

